

Bouton-poussoir quadruple avec LED pour Niko Home Control, couleur cream

100-52004

4 ans de
garantie

Ce bouton-poussoir vous permet d'exécuter quatre commandes. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Une LED indique si la lumière est allumée ou éteinte. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: cream.

Données techniques

Bouton-poussoir quadruple avec LED pour Niko Home Control, couleur cream.

- **Matériau enjoliveur:** L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- **Lentille:** Dans l'angle extérieur, les quatre touches du bouton-poussoir sont munies d'une LED ambre (1,5 x 1,5 mm) qui indique le statut de l'action.
- **Couleur:** cream (coloré dans la masse, par approximation NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- **Sécurité incendie**
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- **Tension d'alimentation:** 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- **Démontage:** Le démontage s'opère tout simplement en détachant le bouton-poussoir de la platine murale.
- **Résistance aux chocs:** Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- **Dimensions (HxLxP):** 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- **Marquage:** CE

