

Samenvatting van de XKP W programmering

XKP W IN FABRIEKSPROGRAMMATIEMODUS ZETTEN

Opmerking: elk nieuw codeklavier heeft als fabrieksprogrammatiecode(hier PWD) # 1 2 3 4 #

Geef PWD in **# 1 2 3 4 #**, LED zal nu rood knipperen (=programmatiemodus)

- a. Programmatiemodus: deze modus blijft 60 seconden actief na de laatste input. Als u uit programmatiemodus gaat, gelieve dan opnieuw de PWD in te geven.

NIEUWE PWD AANLEREN

Opmerking: de nieuwe PWD zorgvuldig bewaren! Zonder de PWD kunt u het codeklavier niet programmeren.

4 # (nieuwe PWD) # (nieuwe PWD) #

- LED zal groen knipperen als nieuwe PWD ingeleerd is. Daarna zal LED weer verder rood knipperen (=programmeermodus)

NIEUWE TOEGANGSCODE AANLEREN

1 # (nieuwe toegangscode) # (nieuwe toegangscode) E 1 #

- LED zal groen knipperen na succesvolle ingave

WERKENDE ZENDER KOPIEREN NAAR NIEUWE IN TE LEREN XKP W

Geef **9 # 1 #** in

Hou daarna **P1 en P2** van de FAAC zender **gelijktijdig ingedrukt voor 2 seconden**

Hou zender tegen FAAC logo en druk de in te leren knop in (bv. P1)

- LED zal groen knipperen als uitvoering succesvol is

TOEGANGSCODE IN EERSTE GEBRUIKSNAME

Opmerking: XKP W moet zich binnen bereik van de ontvanger bevinden

Geef **(toegangscode) E** in

LED zal groen knipperen, **dan nogmaals E indrukken**

De code is nu actief, en de poort zal openen.

INDIEN EEN RESET NODIG IS

Opmerking, enkel deze stap uitvoeren indien u een reset wenst uit te voeren.

Na uitvoering zal uw codeklavier gereset zijn en moet u terug de **originele PWD (# 1 2 3 4 #)** gebruiken **om terug in programmeermodus** te gaan.

5 # 5 #