## Commande de moteur simple pour Niko Home Control, couleur white

## 101-51033



Ce bouton-poussoir vous permet de commander un volet, rideau ou store. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme fourni avec touche. Couleur de finition: white.

## Données techniques

Commande de moteur simple pour Niko Home Control, couleur white.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Gravure: Des flèches indiquant que le volet ou les stores sont levés ou baissés sont gravées sur les touches inférieure et supérieure. Un volet est gravé sur la touche/les touches centrales pour signaler votre touche favorite. En appuyant sur cette touche, le volet ou les stores se positionnent automatiquement sur la position préréglée.
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 Y50R, RAL 9010)
- Sécurité incendie
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Tension d'alimentation: 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE



