

## PVX Multimount® | Buis

De PVX Multimount® is op twee manieren toepasbaar bij het installeren van buis.

Je kunt de buis zowel invoeren als inleggen. De montagetijd voor beide toepassingen bedraagt **10 seconden** per buis.

BOVENZIJDE	BUIS LOCKERS	BUIS
		

INVOER STAP 1	INVOER STAP 2	INVOER STAP 3
		
VOORZIJDE BUISINGANGEN 2 X Ø 16-32MM	PLAATS DE BUIS IN DE DOORVOER	DRUK DE LOCKER AAN

INLEG STAP 1	INLEG STAP 2	INLEG STAP 3
		
VERWIJDER DE DEKSEL DOOR DEZE IN TE KNIJPEN	BODEM MET INLEGVELD BUIS 2 X Ø 16-32MM	PLAATS DE DEKSEL / DRUK DE LOCKER AAN

