

PVX Multimount® | Draadgoot

De PVX Multimount® is op meerdere manieren toepasbaar bij het installeren van draadgoot. Plaats desgewenst meerdere draadgoten naast elkaar op één PVX Multimount®. De montagetijd bedraagt **10 seconden** per draadgoot.

BOVENZIJDE	DRAADGOOTCLIP	DRAADGOOT
		

STAP 1	STAP 2	STAP 3
		
DRAADGOOTCLIP INKNIJPEN EN UITNEMEN	INLEGVELD DRAADGOOT	POSITIONEER DE DRAADGOOT

STAP 4	STAP 5	STAP 6
		
PLAATS DE DRAADGOOTCLIP	DRUK DE DRAADGOOTCLIP AAN	GEREED VOOR GEBRUIK

