

# Programmeeradapter, KNX®



Met deze programmeeradapter voorzie je de batterijloze Niko dimschakelaar, KNX® (360-31001) van energie tijdens de inbedrijfstelling. Verbind de programmeeradapter met de KNX®-dimschakelaar en stel de functies van de knoppen in via de ETS-software die verkrijgbaar is op de website van de KNX® association. De adapter werkt op twee AAA batterijen (niet meegeleverd).



## 360-39001

4 year warranty

### Programmeeradapter, KNX®



Met deze programmeeradapter voorziet je de batterijloze Niko dimschakelaar, KNX® (360-31001) van energie tijdens de inbedrijfstelling. Verbind de programmeeradapter met de KNX®-dimeschakelaar en stel de functies van de knoppen in via de ETS-software die verkrijgbaar is op de website van de KNX® association. De adapter werkt op twee AAA batterijen (niet meegeleverd).

- batterijtype: AAA
- voeding: batterij 1,5 V
- omgevingstemperatuur: -20 – +45 °C
- beschermingsgraad: IP20