

## verklidders

bedienings- en signalisatietoeberehen (vervolg)



024131



024142



024102



024162

Technische kenmerken en afmetingen  
zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Ref.	Monoblok verklidders
	Gebruik van een contactblok is niet nodig
	<b>Met led-verlichting - IP 66</b>
024120	<input type="radio"/> Wit 24 V~/=
024121	<input checked="" type="radio"/> Rood 24 V~/=
024122	<input checked="" type="radio"/> Groen 24 V~/=
024123	<input checked="" type="radio"/> Blauw 24 V~/=
024124	<input checked="" type="radio"/> Geel 24 V~/=
024130	<input type="radio"/> Wit 130 V~
024131	<input checked="" type="radio"/> Rood 130 V~
024132	<input checked="" type="radio"/> Groen 130 V~
024133	<input checked="" type="radio"/> Blauw 130 V~
024134	<input checked="" type="radio"/> Geel 230 V~
024140	<input type="radio"/> Wit 230 V~
024141	<input checked="" type="radio"/> Rood 230 V~
024142	<input checked="" type="radio"/> Groen 230 V~
024143	<input checked="" type="radio"/> Blauw 230 V~
024144	<input checked="" type="radio"/> Geel 230 V~
	<b>Voor lamp BA9S (niet bijgeleverd) - IP 66</b>
	Directe voeding
024100	<input type="radio"/> Kleurloos
024101	<input checked="" type="radio"/> Rood
024102	<input checked="" type="radio"/> Groen
024103	<input checked="" type="radio"/> Blauw
024104	<input checked="" type="radio"/> Geel
024105	<input type="radio"/> Wit

Ref.	Verklidders - IP 66
024160	<input type="radio"/> Wit
024161	<input checked="" type="radio"/> Rood
024162	<input checked="" type="radio"/> Groen
024163	<input checked="" type="radio"/> Blauw
024164	<input checked="" type="radio"/> Geel

## Osmoz uitrustbare drukknoopkasten

bedienings- en signalisatietoeberehen



024201



024202



024203



024241



024142



024272

Technische kenmerken en afmetingen  
zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Drukknoopkasten uit te rusten met:  
- verlichte of niet-verlichte koppen (blz. 270 tot 272)  
- specifieke contactblokken voor uitrustbare kasten (zie hieronder)  
IP 66, IK 07

Ref.	Lege drukknoopkasten
	Mogelijkheid om 3 contactblokken per boorgat te voorzien
024200	1 boorgat - grijs
024201	1 boorgat - geel deksel
024202	2 boorgaten - grijs
024203	3 boorgaten - grijs
024204	4 boorgaten - grijs
024205	5 boorgaten - grijs
	<b>Contactblokken voor drukknoopkasten</b>
	<b>Contactblokken</b>
	Rechtstreeks te bevestigen op de basis van de drukknoopkasten
	Schroefaansluiting
024241	NG
024242	NO
	<b>Led verlichtingsblokken</b>
	Rechtstreeks te bevestigen op de basis van de drukknoopkasten
	Schroefaansluiting
024250	<input type="radio"/> Wit 12 - 24 V~/=
024251	<input checked="" type="radio"/> Rood 12 - 24 V~/=
024252	<input checked="" type="radio"/> Groen 12 - 24 V~/=
024253	<input checked="" type="radio"/> Blauw 12 - 24 V~/=
024254	<input checked="" type="radio"/> Geel 12 - 24 V~/=
024260	<input type="radio"/> Wit 130 V~
024261	<input checked="" type="radio"/> Rood 130 V~
024262	<input checked="" type="radio"/> Groen 130 V~
024263	<input checked="" type="radio"/> Blauw 130 V~
024264	<input checked="" type="radio"/> Geel 130 V~
024270	<input type="radio"/> Wit 230 V~
024271	<input checked="" type="radio"/> Rood 230 V~
024272	<input checked="" type="radio"/> Groen 230 V~
024273	<input checked="" type="radio"/> Blauw 230 V~
024274	<input checked="" type="radio"/> Geel 230 V~

Niet-verlichte koppen  
Zie blz. 270

Verlichte koppen  
Zie blz. 272

