



Plaatsing en onderhoud

- * de installatie van het gamma Luminesto dient te gebeuren door een erkend installateur volgens deze richtlijn
- * aansluiting moet gebeuren volgens de geldende plaatselijke reglementering
- * bevestig het toestel d.m.v. pluggen en schroeven, aangepast aan de aard van de ondergrond
- * bewaar het labeltje van de originele verpakking
- * het oppervlak op geregelde tijdstippen onderhouden
- * de armatuur mag alleen gebruikt worden met een Luminesto transfo, zoniet vervalt alle garantie
- * iedere verandering die aan het oorspronkelijk product aangebracht wordt, zorgt voor garantieverbreking

Installation et entretien

- * il est recommandé de faire installer le matériel par un électricien reconnu
- * installez selon les normes locales en vigueur
- * installez l'appareil au moyen de vis et de bouchons adaptés au matériel du so
- * gardez l'étiquette de l'emballage original
- * la surface doit être nettoyée à intervalles régulières:
- * utiliser le produit seulement avec un transformateur de Luminesto, sinon la garantie intervalide
- * chaque modification du produit original invalide la garantie

Installation and maintenance

- * the fixture is to be installed by a recognized electrician and in accordance with the enclosed directive
- * connection according to local prescription
- * fit the appliance by means of plugs and screws that match the material of the ground surface
- * keep the label of the original packing
- * the surface needs cleaning at regular intervals
- * the armature can only be used with a Luminesto transf, or the warranty invalidate
- * every modification of this product will invalidate any warrant



Spot eerst aansluiten aan transfo, daarna pas aan de netspanning
Brancher le spot d'abord à l'alimentation et seulement après au 230V
Connect the spot first to the controller and only then to the net.



Spots in serie verbinden. Max. aantal volgens techn. Fiche transfo.
Brancher les spots en série. Nombre max.: voir fiche du transfo.
Connect spots in serial way. Max. number: see productsheet controller.

1W - 350mA
3W - 700mA
5W - 1400mA

polariteit - polarité - poles
 + = rood, rouge, red
 - = blauw, bleu, blue

wijzigingen in ontwerp en handleiding voorbehouden
sous réserve de changements en design et manuel
alternations in design and manual reserved